



hp
mp3130 系列
數位投影機

版本說明

此檔案包含關於下列主題的最新資訊：

將投影機安裝在天花板上.....	1
重設所有投影機設定值.....	1

如需最新的版本說明，請造訪支援網站 www.hp.com/support

將投影機安裝在天花板上

如果您選擇將投影機安裝在天花板上，必須使用 HP 的天花板安裝托架或完全能夠將投影機主體固定在天花板上的定製托架。請勿僅使用三腳架孔將投影機上下倒置懸掛在天花板上，如果投影機僅靠一顆螺絲來固定，可能不會完全固定或有足夠的穩定性。

重設所有投影機設定值

如果您的投影機設定完全錯誤，並且您無法修復這些錯誤，則可以將所有設定值重設為出廠預設值。若要重設為出廠預設值，請按住下列投影機按鈕 5 秒鐘 (列示在《使用手冊》中的按鈕可能有誤)：

向下箭頭 + 向上箭頭 + 向右箭頭